

# إدارة التغذية المعوية: التعليق - للاستخدام في حالات الطوارئ فقط

يجب أن تحتفظ البطارية الداخلية لمضخة التغذية المعوية بشحن مدته 12-18 ساعة، حسب معدل ومدة تناولك للغذاء.

احتفظ بالبطارية مشحونة بالكامل وحافظ على استخدام البطارية كلما أمكن ذلك. في حالة انقطاع التيار الكهربائي الممتد أو عطل المضخة، اتبع هذه التعليمات الخاصة بالتغذية المعلقة. قم دائمًا بتخزين مجموعة (مجموعات) التعليق في نفس المكان الذي تحتفظ فيه بمستلزمات الطوارئ الخاصة بك.

استخدم أكياس التعليق في حالة انقطاع التيار الكهربائي وتعذر عليك شحن المضخة.  
إذا لم يكن لديك حق الوصول إلى كيس التغذية المعلقة للطوارئ و كنت بحاجة إلى كيس بديل، فاتصل بموقع  
Option Care Health

يرجى الرجوع إلى كتيب  
"دليل المريض للتغذية  
المعوية" للحصول على  
معلومات إضافية.

لا يُقصد من هذه المعلومات أن تكون بديلاً عن المشورة المهنية. يرجى اتباع توصيات طبيبك أو ممرضتك أو الصيدلي أو اختصاصي التغذية الخاص بعلاجك.

## البداية

- اجمع التركيبة ومستلزماتك، وضعها على منطقة العمل النظيفة
- نظف يديك جيداً باستخدام الصابون والماء الدافئ على الأقل 20 ثانية (في حالة عدم توفر الماء والصابون، استخدم معقم اليدين المعتمد على الكحول)
- جفف يديك بمنشفة نظيفة



الشكل 1

## خطوات التغذية المعلقة في حالات الطوارئ

1. اغسل أنبوب التغذية بالماء ببطء، حسب التوجيهات. (انظر الشكل 1)
2. تأكد من أن مشبك الأسطوانة على أنبوب كيس التعليق في وضع "off" (إيقاف التشغيل) أو لأسفل.
3. علق كيس التعليق على العمود الوريدي، وافتح الغطاء واملأه بالكمية المطلوبة من التركيبة. (انظر الشكل 2) أغلق الغطاء بإحكام وانزع الغطاء البلاستيكي الشفاف عن نهاية الأنبوب. (انظر الشكل 3)
4. افتح مشبك الأسطوانة ببطء إلى وضع "on" (التشغيل) أو لأعلى وجّه الأنبوب عن طريق ترك التركيبة تتحرك عبر الأنبوب حتى تصل إلى النهاية، ثم أغلق مشبك الأسطوانة مرة أخرى.
5. وصل نهاية كيس التعليق بأنبوب التغذية وافتح مشبك الأسطوانة ببطء إلى وضع "on" (التشغيل) أو الأعلى.



الشكل 2



الشكل 3



## إدارة التغذية المعوية: التعليق - للاستخدام في حالات الطوارئ فقط

6. يمكنك التحكم في تدفق التغذية عن طريق تعديل موضع مشبك الأسطوانة لأعلى أو لأسفل.  
(انظر الشكل 4)
7. بمجرد اكتمال التغذية، افصل كيس التعليق واستخدم الحقنة لغسل أنبوب التغذية ببطء بالماء.
8. اشطف كيس التعليق جيداً بالماء الدافئ بين الوجبات الغذائية. عادة ما يتم التخلص من أكياس التعليق بعد 24 ساعة.



الشكل 4

بالنسبة للأطفال أو البالغين الذين يعانون من انخفاض مستويات اليقظة، من المهم أن يراقب موفر الرعاية التغذية المعلقة عن كثب للتأكد من أن تدفق التغذية ليس سريعاً جداً.

اتصل بممرضتك أو طبيبك وتحدث معهم  
حول أي أسئلة أو مخاوف



يكون فريق Option Care Health الخاص بك متاحاً عند  
الاتصال به على مدار 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع،  
365 يوماً في السنة لمساعدتك.

لعرض إرشادات الفيديو والوصول إلى موارد تعليمية إضافية، قم بزيارة  
[optioncarehealth.com/education](https://optioncarehealth.com/education)



option care health®