

ادارة التغذية المغوية: مضخة Joey

البدء

- استخدم منطقة عمل نظيفة
- نظف يديك جيداً باستخدام الصابون والماء الدافئ على الأقل 20 ثانية (في حالة عدم توفر الماء والصابون، استخدم معقم اليدين المعتمد على الكحول)
- جفف يديك بمنشفة نظيفة

١ | تحضير التغذية المنزلية عبر الأنبو

- اجمع التركيبة ومستلزماتها، وضعها على منطقة العمل النظيفة. (انظر الشكل ١)
- تحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية على كرتونة التركيبة وتأكد من تطابق اسم التركيبة مع طلبك. امسحها بقطعة قماش نظيفة ورجها جيداً قبل الفتح.

يجب تغطية الكراتين المفتوحة من التركيبة مباشرةً وتبريدها في الثلاجة.
 يجب ألا يقع المنتج في كيس التغذية لأكثر من 12 ساعة (إذا تم استخدام مسحوق معاد تكوينه، فلا يجب تعلقه في الكيس لأكثر من 4 ساعات).
 استخدم أو تجاهل أي تركيبة مفتوحة في غضون 24 ساعة أو حسب توصيات الشركة المصنعة.

- ضع منشفة على حجرك لأن التركيبة قد تتسرّب أثناء الإعطاء.
- اجلس في وضع مستقيم أو ارفع رأس سريرك 30-45 درجة على الأقل. لا تستلق أثناء تناول الغذاء ولمدة ساعة على الأقل بعد التناول.

٢ | إعطاء التغذية عبر الأنبو

- امسك كيس التغذية في وضع مستقيم، وفتح الغطاء وأملأه بالكمية المطلوبة من التركيبة، ثم أغلق الغطاء بإحكام بعد ذلك. (انظر الشكل ٢)
- شعّل المضخة بالضغط على مقاتح التشغيل في الزاوية اليمنى السفلية. (انظر الشكل ٣)
- اضغط على زر اختيار القائمة المقابل ▶ بجوار 'KEEP SETTINGS' (بقاء الإعدادات) أو ▶ 'CLEAR SETTINGS' (مسح الإعدادات) لتنفيذ الإجراء المطلوب.

حدد "بقاء الإعدادات" للتشغيل اليومي.

يرجى الرجوع إلى كتاب "دليل المريض للتغذية المغوية" للحصول على معلومات إضافية.

لا يقصد من هذه المعلومات أن تكون بدلاً عن المشورة المهنية. يرجى اتباع توصيات طبيبك أو ممرضتك أو الصيدلي أو اختصاصي التغذية الخاص بك.

تهدف هذه التعليمات إلى تزويدك بالخطوات الأساسية لإدارة التغذية المغوية. يرجى الرجوع إلى الدليل المرجعي السريع لمضخة Joey للحصول على إرشادات أكثر تفصيلاً.



الشكل ١



الشكل ٢

٥. اضغط على ▶ 'PRIME PUMP' (المضخة الرئيسية) للوصول إلى خيارات تحضير المضخة ثم اضغط على ▶ 'AUTO PRIME' (التجهيز التلقائي) لتجهيز كيس التغذية تلقائياً.

و. اضغط على 'HOLD TO PRIME FEED' (امسك لتجهيز الغذاء) لتشغيل التركيبة بدوياً حتى نهاية الأنابيب ثم اضغط على ▶ 'DONE' (تم)

ز. حدد ▶ 'ADJUST FEED' (ضبط الغذاء) ثم ▶ 'FEED RATE' (معدل الغذاء) واستخدم الأزرار الموجودة على اليسار لبرمجة المعدل المطلوب. حدد ▶ 'ENTER' (إدخال) عندما يتم تعين المعدل.

ح. حدد ▶ 'FEED VTBD' واستخدم الأزرار الموجودة على اليسار لبرمجة الحجم المطلوب تسلیمه. حدد ▶ 'ENTER' (إدخال) عندما يتم تعين الحجم.

ط. إذا كان أنبوبك يحتوي على مشبك، فتأكد من أنه في الوضع المغلق قبل فتح غطاء نهاية أنبوب التغذية. إذا لم يكن أنبوبك يحتوي على مشبك، فاضغط على الأنابيب قبل فتح نهايته.

ي. افتح غطاء أنبوب التغذية والأنبوب غير الملصقة وأنبوب التغذية ببطء بالماء. (انظر الشكل 6)

ك. وصلّى نهاية أنبوب التغذية بأنبوب التغذية الخاص بك. حدد ▶ 'RUN' (تشغيل).

ل. بمجرد اكتمال التغذية، افصل كيس التغذية واستخدم الحقنة لغسل أنبوب التغذية ببطء بالماء.

ط. أغلق نهاية أنبوب التغذية وأنبوب المشبك.

ي. اضغط على زر الطاقة لإيقاف تشغيل المضخة.

س. اشطف كيس التغذية جيداً بالماء الدافئ بين الوجبات الغذائية.

استخدم كيس التغذية كل 24 ساعة.



الشكل 3



الشكل 4



الشكل 5



الشكل 6

إدارة تدفق المياه

تتم إدارة تدفق المياه لتوفير الترطيب ومنع انسداد الأنابيب.

- استخدمي حفنة سعة 60 مل لشطف أنبوب التغذية ببطء بالماء الفاتر
- اشطف بـ _____ مل من الماء قبل تناول الغذاء و _____ مل من الماء بعد تناول الغذاء
- اغسل بـ _____ مل من الماء الإضافي كل يوم

لا تستخدم أبداً القوة المفرطة لشطف أنبوبك.

نصائح للنجاح

- لا تتناول تغذية أنبوبية إذا كانت معدتك متوردة أو في حالة قيء.
- إذا كنت تشعر بشعور غير مريح بالامتناع، فبطئ من تناول الغذاء أو انتظر لمدة ساعة قبل تناول المزيد من الغذاء.
- لا تضع أي شيء آخر غير التركيبة أو الماء في الأنابيب ما لم يطلب منك ذلك على وجه التحديد من قبل موفر الرعاية الصحية الخاص بك.

اتصل بممرضتك أو طبيبك وتحدث معهم
حول أي أسئلة أو مخاوف



يكون فريق Option Care Health الخاص بك متاحاً عند الاتصال به على مدار 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، 365 يوماً في السنة لمساعدتك.

لعرض إرشادات الفيديو والوصول إلى موارد تعليمية إضافية، قم بزيارة optioncarehealth.com/education